

# Q&A

まずはこちらをお試しください。

---

## Q 電源が入らない

A：電池はアルカリ電池をご使用ください。  
起動するのに十分なバッテリー容量が必要です。

## Q 電源ランプが点滅する

A：電池を新しい物に交換してください。

## Q 急に電源が入らなくなった

A：使用状況によっては急激にバッテリーを消耗する場合がございます。  
電池を交換してください。

## Q 露光が多すぎる(写りが白くなる)

A：シャッタースピードを調整してください。  
シャッターをコンマ秒、1秒など短い間隔で押し続けたり、  
屋内モード、屋外モードの設定を変えてみる等、撮影環境に合わせてご調整ください。

## Q 撮影した写真データの転送方法について

A：① SDカードリーダーから転送。  
② Micro USBケーブルを使用してデータを転送。  
Micro USBケーブルをPC等に接続します。▶  
Holga Digitalの電源を入れます。(135モードに合わせる)▶データの転送が始まります。▶  
データ転送が完了後、電源を切ってからケーブルを取り外してください。  
③ Wi-Fi SDカードを使用して、Wi-Fi環境でデータを転送。

## Q Wi-Fi SDカードが使えない

A：Wi-Fi SDカードのデータ転送中や使用環境などによっては、電源ランプが点滅したり、  
撮影ができない事がまれにございます。電源を切る、再度Wi-Fiを接続する等、少し時間をおいて  
再度お試しください。また、ご使用のWi-Fi SDカードのご使用方法を今一度ご確認ください。  
※それでも解決しない場合はお問い合わせください。

## Q Holga(フィルム仕様)のレンズを使いたい

A：専用のアダプターがございますので、そちらをご購入ください。